





# Időzítő relé vezérlő/iskolai csengető beállítási útmutató

## Csengető beállítása, menüpontok ismertetése

Cégünk által fejlesztett időzítés relé vezérlő programozása webes felületen történik. Éppen ezért ajánlott a beüzemeléskor az eszköznek fix ip címet adni, melyet a böngészőbe írva, elérhetjük a beállítási felületet a felhasználónév és jelszó páros megadását követően.



1. ábra: Bejelentkezési felület




2. ábra: Kezdőképernyő

A 2. ábrán a kezdőképernyő látható. Itt az alábbi lehetőségek közül választhatunk:

- csengetési rend
- programok
- események
- hangok
- rendszer
- információk

Egy adott menüpontra kattintást követően a jobb felső sarokban található Főoldal gombra, vagy a MéDiaNet IT Zrt. logóra kattintva juthatunk vissza a kezdőképernyőre.

Az információk fülön az általános adatokat olvashatjuk eszközünkről: szoftver és hardver információk, aktuális beállítások megtekintése.



The screenshot shows the 'Általános adatok' (General Information) section of the application. It features a table with the following data:

Általános adatok	
Eszköz neve:	
Szoftver verzió:	0.9.2.1 (1428)
Adatbázis verzió:	120
Hardver verzió:	1
Előlap gombok:	Engedélyezve
Rendszer óra:	2018-08-22 13:34:03
Aktuális program:	Csendes
Következő esemény:	Nincs esemény

Below this is the 'Események' (Events) section, which contains a table with the following data:

ID	Név	Hangfile	Várakozás
1	Jelző	000000001.mp3	0 mp
2	Becszengetés	000000002.mp3	0 mp

3. ábra- Információk fül

Csengető programozásához szükséges menüpontok:

A hangfájlok feltöltésére a hangok menüponban van lehetőségünk, ahol célszerű mp3 formátumban feltölteni fájljainkat. A tallózás gombra kattintva, kiválasztjuk a feltölteni kívánt hanganyagot, majd a változások mentése gombra kattintva véglegesítjük azokat.



The screenshot shows the 'Hangok listája' (Sound List) section of the application. It features a table with the following data:

ID	Név	Műveletek
5	alarm_fire.mp3	
2	becszenget.mp3	
1	jelzo.mp3	
3	kicszenget.mp3	
4	x.mp3	

Below the table, there is a section for adding new files:

Új:  Nincs kijelölve fájl.

At the bottom, there is a green button labeled 'Változások mentése' (Save Changes).

4. ábra – Hangok listája

A következő lépésben különböző eseményeket hozhatunk létre, melyekhez tetszés szerint, a már korábban feltöltött hangfájlokból válogathatunk. Az esemény létrehozás az új sor kitöltésével történik, ahol megadjuk az esemény nevét, kiválasztjuk a lejátszani kívánt hangfájlt, a várakozás hosszát és a típust.

Amennyiben a csengetőnket nem dallamcsengőként, erősítőre kötve szeretnénk használni, akkor nem adunk meg hangfájlt, hanem beállítjuk a várakozás hosszát, ahogy az 5. ábra 5. sorában látható.

ID	Név	Média	Várakozás (mp)	Típus	Műveletek
2	Becsengetés	becsenget.mp3	0	Csengetés	
1	Jelző	jelzo.mp3	0	Csengetés	
3	Kicsengetés	kicsenget.mp3	0	Csengetés	
4	Teszt	alarm_fire.mp3	0	Csengetés	
5	tuzjelzo	-Nincs-	45	Csengetés	

Új:

Változások mentése

5. ábra – Események listája

Miután feltöltöttük a hangokat, beállítottuk az eseményeket, következhet a csengetési rendek kialakítása. Első feladatunk, hogy a programok menüpontban létrehozzuk a csengetési programokat. Egyszerűen az új sorban megadjuk a csengetési rend nevét, a változások mentése gombbal pedig véglegesítjük azt. Ha már több programot létrehoztunk, akkor az éppen aktuális jelölése az aktív felirattal kerül megkülönböztetésre. Amennyiben változtatni szeretnénk ezt, egyszerűen csak menjünk a beállítani kívánt program sorába, ott kattintsunk a beállít lehetőségre, és a kiválasztott csengetési rend azonnal életbe lép.

ID	Név	Alapértelmezett	Műveletek
9	Ballagas	Beállít	
10	Csendes	Aktív ✓	
12	Hosszú szünet	Beállít	
3	Normál	Beállít	
5	Rovidított (30 perces orak)	Beállít	
4	Rovidított (35 perces orak)	Beállít	
2	Rovidított (40 perces orak)	Beállít	
7	Rovidított (delutani tanitas, angol erettseoi)	Beállít	


6. ábra – Programok

A programok létrehozása után következhet a csengetési rendek megadása. Ehhez kattintsunk a csengetési rend menüpontra. Szintén az új sor kitöltésével történik a feltöltés. Kiválasztjuk melyik

programot szeretnénk létrehozni a fenti legördülő menüből (ahol a Ballagas) látható. Ezután az időpontot és az esemény típusát kell megadnunk.

Az időpont megadása az alábbi formában történik:


Például a 8:00 órás időpont megadás: 80000



ID	Időpont (ÓÓPPMM)	Esemény	Műveletek
142	80000	Becszengetés	
143	84500	Kicszengetés	
144	85700	Jelző	
145	90000	Becszengetés	
146	94500	Kicszengetés	
147	95700	Jelző	

7. ábra – Csengetési rend

### **Kijelző információk:**



A kijelzőn láthatjuk az aktuális dátumot, és időt, illetve megjelenik a csengetési rend szerinti éppen következő esemény ideje és típusa.

### **Műszaki adatok**

Hálózati feszültség: 110-230 V

Pontosság: internetes időszinkronizáció

Méret: 200 x 150 mm

USB 4x

LAN 1x

Audio out

2 relé